FIBROMARK

GUÍA DE MONTAJE

Montaje de placas de fibrocemento y MGO sobre steel framing

Recomendaciones generales para fijar placas de fibrocemento y MGO a perfilería de acero galvanizado. Sigue siempre lo que indique el proyecto y el cálculo de la estructura.



Antes de empezar

- Comprueba que la estructura está aplomada, nivelada y con los montantes a la separación de proyecto (normalmente 400 o 600 mm entre ejes)
- Deja aclimatar las placas en obra, en horizontal y protegidas de la lluvia
- Usa tornillos autotaladrantes de cabeza avellanada con alas, resistentes a la corrosión (para exterior, de alta protección o inoxidables)

Colocación

- Coloca las placas en vertical, con las juntas sobre un montante
- Alterna las juntas horizontales entre placas contiguas y entre caras del tabique
- En exterior deja una junta de 3 a 5 mm entre placas para la dilatación y trátala según el acabado
- Corta con disco de diamante o sierra para fibrocemento; usa aspiración y mascarilla

Atornillado (orientativo)

Distancia del tornillo al borde	Mínimo 15 mm (20 mm en esquinas)
Separación en bordes de placa	200 mm
Separación en apoyos intermedios	300 mm
Cabeza del tornillo	Enrasada, sin romper la superficie de la placa

Forjados y entrepisos con MGO de 18 mm

- Apoya las placas sobre viguetas o perfiles a un máximo de 400 mm entre ejes, salvo que el proyecto indique otra cosa
- Coloca las placas a matajuntas y con todas las juntas apoyadas
- Atornilla cada 150–200 mm en bordes y cada 200–300 mm en apoyos intermedios
- Encima puedes colocar cualquier suelo: tarima, vinílico, cerámica con capa de nivelación…

Acabados

- Pintura: imprimación y pintura acrílica o de exterior
- Cerámica: adhesivo cementoso C2 directamente sobre la placa
- Mortero o revoco: con malla en juntas y puntos singulares

Guía orientativa de Fibromark. No sustituye al proyecto técnico ni a las instrucciones específicas de cada fabricante. Para dudas de montaje escríbenos al 633 866 041.